

MAAHANTUOJAN LIITE KITCHEN WALL -ASENNUSOHJEeseen

1. PALOLUOKAN CFL-S1 ASETTAMAT RAJOITUKSET

- ✓ Välitilalaminaatti ei sovellu käytettäväksi kaasu- tai puuliesien läheisyydessä mahdollisen kattilan pohjasta seinään ohjautuvan liekin takia (Paloluokka Cfl-s1).

2. SOVELTUVAT LIIMAT, LIIMAMENEKKI JA LIIMAUSTAPA

- ✓ Levyjen liimaaminen seinään on sallittu vain seuraavilla liimoilla:
 - BerryAlloc Seinäliima
 - Kiiltofix Masa,
 - Bostik Maxi-Bond
 - Casco AquaSeal
- ✓ Liimamenekki = n.1 liimatuubi / levy (myös reunojen viimeistely)
- ✓ HUOM! TÄYSLIIMAUS: Liima levitetään kauttaaltaan levyn taakse (vaihtoehtoisesti seinään) **hammastetulla lastalla (4 mm)**. Myös levyn kaikissa reunoissa on oltava riittävästi liimaa.

3. OHJEET VÄLITILALEVYJEN SUORISTAMISEKSI ENNEN ASENTAMISTA

Kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt saattavat käyristyä filapäisesti (puuainespohjaiselle materiaalille luonteenomaista). Levyt suoristetaan seuraavasti ennen asentamista:

KOVERA MUOTO (maljamuoto), kun kuosipinta on ylöspäin.

- ✓ Nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: laita kostutettu pyyhe kuosipinnalle ja anna kosteuden imeytyä kuosipintaan.
- ✓ Hitaampi toimenpide/avaamaton paketti: Käännä levy nurinpäin, aseta paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.

KUPERA MUOTO (kupumuoto), kun kuosipinta on ylöspäin

- ✓ Nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: Käännä levy ja laita kostutettu pyyhe levyn taustapinnalle ja anna kosteuden imeytyä pintaan.
- ✓ Hitaampi toimenpide: Suojaa kuosipinta, aseta paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.

Hieman koverat tai kuperat levyt voidaan liimata ongelmitta seinään ilman edellä mainittuja toimenpiteitä.

TUTUSTU HUOLELLISESTI ASENNUSOHJEISIIN ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA!

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

 **TRIOFLOOR**

LATTIARATKAISUT

www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi

puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972